

# Digikeijs DR 5000 mit iTrain

Exposee Kleine Betriebsanleitung zur Zentrale und fahren mit iTrain

> Josef Fischer moba@cc-design.at

## Inhaltsverzeichnis

Die Dr 5000	2
Anschlüße	3
-ahren über USB	5
Fahren über WiFi	6
WiFi in iTrain	7
-ahren über Lan	8
AN in iTrain	9
ext88N Rückmelder mit iTrain	0
XN + FB BUS XpressNet	0
CV – Werte Programmieren und auslesen mit der DR 50001	1
DR 5000 Control Eigenschaften1	2
DR 5000 über Webinterface auf Lan einstellen 1	3
Kontaktinformationen1	4

#### DIE DR 5000

Die Firma Digikeijs aus den Niederlanden vertreibt eine Zentrale die für alle Spuren geeignet ist.

Protokol: DCC Fahrstufen: 14/28/128 Power: 3 amps

#### Connections:

LocoNet B<sup>®</sup> (a maximum of 128 modules with 16 inputs / 600mA / RailCom<sup>®</sup> LocoNet T<sup>®</sup> ((a maximum of 128 modules with 16 inputs / 600mA / RailCom<sup>®</sup>) XpressNet<sup>®</sup> (maximaal 30 MultiMause / 600mA) B-Bus<sup>®</sup> (a maximum of 4 boosters) R-Bus<sup>®</sup> (a maximum of 10 modules with 16 inputs) S88-N (a maximum of 16 modules with 16 inputs) RS-Bus<sup>®</sup> (a maximum of 32 modules with 16 inputs)

Programiergleis (simultaneous driving and programming possible)

#### Verbindungen zum PC über

USB (LocoNet<sup>®</sup> and XpressNet-USB 3.6) LAN (100 Mbit) (Lenz-LAN 3.6 and LocoNet LBServer) Wi-Fi (Lenz-LAN 3.6 and LocoNet-LBServer) Infrared receiver (compatible with Uhlenbrock<sup>®</sup> and Piko<sup>®</sup>)

Zum Einrichten der Zentrale am PC sollte man die Treiber und Software von der Webseite laden und installieren.

Software und Treiber: http://www.digikeijs.com/dr5000

### Anschlüße



Um die Zentrale dann einzurichten sollte man das Programm aufrufen und eine Verbindung über USB herstellen.

Falls es nicht gelingen sollte schauen Sie in den Gerätemanager bei Windows ob diese dort auch eingetragen ist.



COM7 ist für LocoNet. COM8 ist für XpressNet. COM9 ist die Kommunikation zur Zentralensoftware.

Gleich nach dem Starten der Software kann man die Zentral nach Updates suchen lassen (Internetverbindung muss vorhanden sein).

	diaike	eiis°	Power
100baser LAN digikeijs Mada in Holland CC	USB Properties DR5000 -	5000A000007 ~	( 2.0 19VDC 3.5 Amp
www.digikeijs.com	Ports Dr.Command XpressNet LocoNet	COM9 COM8 COM7	
DR5000 - 5000A00000	Firmware DR5000 version 1.0.0 Latest version 1.0.0	Update DR5000	
		¢.	
ROUTER LAN HIFI ext88	Factory deraults	Keset	RED USB STATUS

### Fahren über USB

Mit der USB Schnittstelle kann man Einstellungen über die Zentralensoftware machen und auch fahren ohne eine Modellbahnsoftware zu benützen. Genauso kann ich ich hier die CV-Werte programmieren der Lokdecoder (Aber Achtung, setzt Kenntnisse dieser voraus).

Praktischer ist es mit einer Modellbahn Software wie iTrain zu fahren. Die Verbindung zu iTrain über USB wird über Bearbeiten/Schnittstelle gemacht. Dabei ist die Schnittstelle Lenz XpressNet USB zu wählen. (da ich über S88 Melder fahre) Bei Port wird Com 8 bzw Port 8 eingestellt. Wer über Loconet fährt kann über LocoNet Server fahren. (Wahrscheinlich Version 4.x.x)

Schnittstelleneditor	×
Schnittstelle S Lenz XpressNet USB	
Steuerungstyp 🗹 Fahrzeuge 🔽 Magnetartikel 🔽 Rückmeldungen	
Allgemein Seriell Netzwerk Spezifisch	
Port V SRefresh	
Baudrate 57600 Baud 🗸	
Daten-Bits 8 bits 🗸	
Stopp-Bits 1 bit 🗸	
Parität None 🗸	
CTS-Kontrolle No flow control $\checkmark$	
1:Lenz XpressNet USB 2:GenHSI88	
OK Abbrechen	

Die Zentralensoftware muss zum Betrieb mit iTrain nicht laufen. Rufen Sie iTrain auf und die Verbindung zur Zentrale wird automatisch hergestellt.

### Fahren über WiFi



Verbinden Sie über WiFi ihr Laptop oder Tablet ganz einfach. Die DR5000 verbindet sich automatisch mit diesen Geräten sobald diese WiFi Funktion auf den Geräten aktiviert ist.

Der Zugang ist über:

#### Standard Wi-Fi login

SSID: DR5000-<serialnumber>

		$\searrow$		
10-WFi Properties	S	(((1))) S3335-Wii Properties	ikeijs⁵	(((*))
2-Address 192.168.32.25	Wireless Security Stations	twork Clients IP-Address 192.	168.32.25 Wireless Security Stations	Network Clients
Wireless Network		SSID choice	DR5000-5000A0000007 V	
Driver Version		"DR5000-5000A00000	07"	
Radio On/Off	RADIO ON	Security Mode	WPAPSKWPA2PSK V	
WiFi On/Off	WiFi ON	WPA		
Network Mode	11b/g/n mixed mode V	WPA Algorithms	OTKIP @ AES OTKIPAES	
Network Name(SSID)	DR5000-5000A0000007 Hidden Isolated	Pass Phrase	12345678	
Broadcast Network Name (SSID)	Enable      Disable	Key Renewal Interval	3600 accords (0 - 4104303)	
AP Isolation	O Enable   Disable	Access Policy	(0 = 4 (94303)	
0000	AutoQalant	Policy	Disable 🗸	
BSSID	AutoSelect	Add a station Mac		
BSSID Frequency (Channel)				
BSSID Frequency (Channel) HT Physical Mode Operating Mode	Mixed Mode      Green Field			

Über WiFi fahren ist praktisch für s Kontrollieren von Bahnabschnitten da kein Kabel zum Verbinden notwendig ist. Man braucht auch nicht vor der Zentrale sitzen oder stehen.

#### WiFi in iTrain

In iTrain geben Sie die IP-Adresse ein, den Port auf 5.550und können Sich dann verbinden über WiFi mit der Zentrale. Hier wählen Sie das Protokoll Lenz XpressNet IP/Lan.

Schnittstelleneditor ×				
Schnittstelle N Lenz XpressNet IP/LAN ~ Beschreibung				
Steuerungstyp 🗹 Fahrzeuge 🗹 Magnetartikel 🔽 Rückmeldungen				
Allgemein Seriell Netzwerk Spezifisch				
IP- <u>A</u> dresse 192.168.32.25				
Port 5.550 🜩				
Timeout 2.000 ms 🜩				
1 : 755 2 : L === V=====N=1 = 1 = 2				
OK Abbrechen				

Es braucht <u>KEIN EIGENES NETZWERK</u> aufgebaut werden, da dieses von der DR 5000 gemacht wird.

#### Fahren über Lan



Verbinden Sie die Zentrale mit PC/Laptop mit einem Netzwerkkabel

Wählen Sie beim Protokoll XPressNet Lan aus!

## LAN in iTrain

Hier wählen Sie auch das Protokoll Lenz XpressNet IP/Lan aus und geben die IP-Adresse ein sowie den Port 5.550.

Interface wijzigen X
Interface N Lenz XpressNet IP/LAN V Omschrijving
Besturing van 🗹 Voertuigen 🗹 Magneetartikelen 🗹 Terugmelders
Algemeen Serieel Netwerk Specifiek
IP- <u>a</u> dres 192.168.32.25
Poort 5.550 +
Timeout 2.000 ms 🗢
1 : Lenz XpressNet IP/LAN
OK Annuleer

Schon können Sie sich verbinden!

#### ext88N Rückmelder mit iTrain

#### Wenn Sie mit iTrain fahren stellen Sie hier alle Werte auf 0!

Dann stimmt die Anzeige der Rückmelder in iTrain und beginnen bei 1. Wenn Sie das nicht machen beginnt die RM-Anzeige bei der Nr. 513

R5000-Ext88N Properties	DR5000-Ext88N Properties
ext88 Properties	Contractive
Settings Monitor s88-Bus	Settings Monitor s88-Bus
Number of 16 input modules     16       Number of 8 input modules     0	Number of 16 input modules0Number of 8 input modules0
Number of Contacts 256	Number of Contacts
Report all contacts after PowerOn	First contact in Feedback-space     0€       Report all contacts after PowerOn     □
Scan during Main Track PowerOff	disable

#### XN + FB BUS XpressNet

Hier verfahren Sie genauso wie oben beschrieben.



### CV – Werte Programmieren und auslesen mit der DR 5000

Mit der DR 5000 können Sie direkt CV Werte auslesen und ändern. Auf dem Programmiergleis oder auf der Platte selbst. Wobei das Programmiergleis zu empfehlen ist, zu schnell übersieht man etwas und es wird etwas Anderes verstellt.

DR5000-Driving Loco: 3		
Mode Service O POM	Lokadresse eingeben	
Address CV Number Value bits 7 6 5 4		CV Wert lesen CV Wert schreiben
	CV der verändert werden soll	
Neuer Wert der geschrieben werden soll	Am 0	

Und man kann es auch gleich testen wie die Lok läuft mit den neuen Werten. Lokadresse eingeben und Go drücken, dann kann man mit den Pfeiltasten die Richtung auswählen und mit der Maus oder Finger hier die Geschwindigkeit regeln.



#### DR 5000 Control Eigenschaften



Natürlich kann man auch die Weichen richtig stellen über die Zentrale.



#### DR 5000 über Webinterface auf Lan einstellen

Aufruf der Web-Konfiguration im Browser: "192.168.xxx.yyy" (z.B. 192.168.1.123), IP-Adresse wie oben beschrieben auslesen Benutzer (User): admin Password: admin

Ødigikei	<b>jS</b> ®	WIRELE	SS-N ROUTER IEEE
English	HLK-RM04 Ser	ial2Net Settings	
<ul> <li>HLK-RM04</li> <li>Serial2Net Settings</li> <li>Advance Settings</li> <li>Serial2Net UART 2 Settings</li> <li>Administration</li> </ul>	NetMode:	WIFI(CLIENT)-SERIAL	$\triangleright$
	SSID:	SSID (Name) des lokalen WL	AN Scan
	Encrypt Type:	WPA2 AES 🗸 🗸	lokale Sicherheitseinstellung
	Password:	WLAN Password	
	IP Type:	DHCP V	
		Current	Updated
	Serial Configure:	115200,8,n,1	115200,8,n,1
	Serial Framing Lenth:	64	64
	Serial Framing Timeout:	10 milliseconds	10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout)
	Network Mode:	client	Client V
	Remote Server Domain/IP:	192.168.11.245	192.168.11.245 unrelevant
	Locale/Remote Port Number:	8080	8080
	Network Protocol:	tcp	TCP V
	Network Timeout:	0 seconds	0 seconds (< 256, 0 for no timeout)
			Apply Cancel

Die lokale Sicherheitseinstellung entsprechend der eigenen Einstellung anpassen. Empfehlenswert ist eine DHCP-Adressreservierung im WLAN-Router per MAC-Adresse. Die Konfiguration der DR5000 ist per WLAN nicht möglich, nur per USB.

#### Kontaktinformationen

Berros Gjalt de Jongstraat 23 9204 LH Drachten Niederlande

E-Mail: <u>itrain@berros.eu</u> Website: <u>http://berros.eu/itrain</u>

#### Tutorials, Vidoes und Gleispläne:

Josef Fischer Paracelsushof 7/2 A-4840 Vöcklabruck

E-Mail: moba@cc-design.at

Webseite: <u>http://www.cc-design.at/moba</u> & <u>http://www.cc-design.at/n-bahn</u>